

**QUARTZ SPRAY**  
FÜR DIE TÄGLICHE PFLEGE  
IHRER ARBEITSPLATTE AUS  
QUARZKOMPOSIT





### QUARZKOMPOSIT IST BESONDERS PFLEGELEICHT

Zunächst möchten wir auf die Bedeutung einer gründlichen Reinigung nach dem Gebrauch hinweisen. Eine oberflächliche Reinigung mit Wasser, einem Schwamm oder einem Tuch führt zu einem scheinbar perfekten Ergebnis, reicht jedoch nicht aus, um die Oberfläche und die darunterliegenden Poren vollständig zu schützen. Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung bestimmter Reinigungsmittel oder Allzweckreiniger, da diese einen Film oder eine Patina auf der Oberfläche hinterlassen können. Von Reinigungsmitteln mit einem hohen pH-Wert wird ebenfalls dringend abgeraten. Es ist ferner sehr wichtig, nach der Reinigung ausreichend mit sauberem Wasser nachzuspülen.

ZUALLERERST MÖCHTEN WIR UNS BEI IHNEN FÜR DAS ENTGEGENBRACHTTE VERTRAUEN BEDANKEN. DAMIT UNSERE PRODUKTE IHRE LANGLEBIGKEIT BEHALTEN, MÖCHTEN WIR IHNEN NOCH EIN PAAR PFLEGETIPPS GEBEN, DAMIT AUCH SIE VIELE JAHRE LANG FREUDE AN EINER GLÄNZENDEN UND STRAHLENDEN ARBEITSPLATTE AUS QUARZKOMPOSIT HABEN.

Möchten Sie das lieber vermeiden? Dann empfehlen wir für die tägliche Pflege unser Quarzspray, das sich hervorragend zur Entfernung von Fingerabdrücken, Fettflecken, Speiseresten, Flüssigkeiten usw. eignet. Flecken von Kaffee, Tee, Wein und Säften aus Obst und Gemüse sollten sofort entfernt werden. Selbst wenn sie nicht sofort in die Oberfläche eindringen, können sie im trockenen Zustand an ihr haften bleiben, was zu Flecken führen kann, die dann viel schwieriger zu entfernen sind.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Das Quarzspray ist gebrauchsfertig. Einsprühen und mit einem sauberen, feuchten (Mikrofaser-) Tuch gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen.
2. Lassen Sie das Produkt einwirken (nicht eintrocknen lassen!) und wischen Sie es anschließend mit einem sauberen Mikrofaser Tuch trocken.

3. Bei hartnäckigen Flecken kann diese Behandlung gerne wiederholt werden, bis ein optimales, sauberes Ergebnis erzielt wird.

Das „Quarzspray“ ist über Ihre Verkaufsstelle erhältlich. Zur Entfernung von Kleberückständen, Silikonflecken, bereits vorhandener Patina, Kalkablagerungen durch Wasser usw. ist unser Quarzspray weniger geeignet. Hierfür gibt es spezifischere Pflegeprodukte. Zur Entfernung derartiger Flecken empfehlen wir die Produkte der folgenden Marken:

**Akemi**

[www.akemi.com](http://www.akemi.com)

**Moellerstonecare**

[www.moellerstonecare.eu](http://www.moellerstonecare.eu)

**Lithofin/Eurosil**

[www.lithofin.eu](http://www.lithofin.eu)

# ZUM SCHLUSS NOCH EIN PAAR GOLDENE TIPPS:

- Die Oberflächen Velvet und Poli haben eine natürlich geschlossene Oberfläche und müssen daher vor der ersten Verwendung nicht geschützt werden. Die Oberfläche Anticato hingegen hat eine rauere Oberfläche, die nicht versiegelt ist, wodurch das Material anfälliger für Flecken ist. Daher muss diese Platte vor der Verlegung unbedingt von einem Fachmann mit einem für Quarzkomposit geeigneten Fleckenschutzmittel behandelt werden.
- Verwenden Sie niemals ein Scheuermittel, einen Scheuerschwamm oder Stahlwolle! Diese können die Politur beschädigen und stumpfe Stellen verursachen.
- Bestimmte aggressive Chemikalien - z. B. Produkte zum Reinigen von Öfen oder zum Lösen von Verstopfungen - können zu dauerhaften Schäden an der Oberfläche führen. Lesen Sie deshalb deren Packungsbeilage.
- Auch Trichlorethan, Methylenchlorid, Abbeizmittel, Reinigungsprodukte mit einem hohen alkalischen oder



pH-Wert (> 10) oder Produkte, die Bleichmittel, Marmormehl, Silikone oder Ammoniak enthalten, sollten nicht verwendet werden.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Markierungs- oder Druckfarben.
- Aus Rücksicht auf die Oberfläche empfehlen wir, bei heißen Töpfen oder Geräten immer einen Untersetzer zu verwenden, bevor Sie diese auf die Oberfläche stellen. Dadurch wird eine Verfärbung der Oberfläche bei längerer Einwirkung verhindert.
- Verwenden Sie beim Schneiden/ Verarbeiten von Lebensmitteln immer ein Schneidebrett, um Kratzer auf der Arbeitsplatte zu vermeiden.

- Setzen oder stellen Sie sich niemals auf die Arbeitsplatte. Risse, die durch extreme Spannungen an Ausfräsungen, nicht ordnungsgemäßen Trägern und Überhängen entstehen können, werden so vermieden.

Wir haben diese Informationen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Diese Richtlinien dienen lediglich als Anhaltspunkt und sind ein zusätzliches Hilfsmittel für die effektive Pflege und dauerhafte Nutzung Ihrer Quarzkomposit.



Industrieweg-Noord 1134  
3660 Opglabbeek  
Belgium

Tel +32 (0)89 85 69 44  
Fax +32 (0)89 85 38 16  
info@diresco.be

WWW.DIRESCO.BE

